

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Inbetriebnahme

Entfernen Sie bitte die Plastiklasche am Boden des Geräts, bevor Sie anfangen.


## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts.
3. Legen Sie die vier 1,5V Mignonzellen ein. (Bitte achten Sie dabei auf die korrekte Polarität: +,-)
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Achtung

- Niemals Batterien unterschiedlichen Typs einlegen. Alte und neue Batterien nicht miteinander vermischen.
- Nur Batterien gleichen Typs verwenden.
- Beim Batteriewechsel ALLE Batterien auswechseln.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
- Batterien nicht in offenes Feuer werfen.
- Niemals versuchen, nicht-aufladbare Batterien wiederaufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
- Die Kontakte im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

## Kopfhörer anschließen

Das Gerät kann optional mit einem Kopfhörer mit einem 3,5 mm Mini-Klinkenstecker benutzt werden. Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die Anschlussbuchse am Boden des Bilderbuches, welche mit dem  Symbol gekennzeichnet ist.

## Sicheres Hören

Die Lautstärke sollte auf die schwächste Stufe eingestellt sein, bevor mit dem Zuhören begonnen wird. Während des Zuhörens kann die Lautstärke wunschgemäß reguliert werden.

## Abschaltautomatik

Das Lernspielzeug schaltet sich automatisch ab, wenn für einige Minuten keine Eingabe erfolgt ist.

## Pflege und Wartung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Säubern immer erst von der Stromversorgung.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch aus.

## Benutzung des Interaktiven Sprechenden Bilderbuches

1. Öffnen Sie den Deckel des Gehäuses.
2. Wählen Sie eines der Bücher aus und legen Sie es in das Gehäuse. Schlagen Sie die erste Seite auf.
3. Drücken Sie den großen Ein/Aus-Knopf auf der rechten Seite des Geräts.
4. Das **Interaktive Sprechende Bilderbuch** wird Sie nun bitten, ein Buch auszuwählen, indem Sie den Buchauswahl-Knopf drücken.
5. Jedes Mal, wenn Sie den Buchauswahl-Knopf betätigen, hören Sie den Titel des nächsten Buches.
6. Wenn Sie den Titel des ausgewählten Buches gefunden haben, warten Sie bitte ein paar Sekunden - die Geschichte wird dann beginnen.
7. Sie können jederzeit ein neues Buch wählen, indem Sie den Buchauswahl-Knopf drücken.
8. Mit Hilfe des Buches kann Ihr Kind der vom Gerät vorgelesenen Geschichte folgen. Ein spezielles Geräusch signalisiert, wenn die Seite umgeblättert werden soll.

## Finden einer Seite

1. Wenn das Gerät mit dem Vorlesen der Geschichte begonnen hat, können mittels des Buchauswahl-Knopfes die Seiten übersprungen werden.
2. Drücken Sie den Buchauswahl-Knopf für ca. 2 Sekunden herunter und die Seitenzahlen werden genannt. Halten Sie den Knopf solange gedrückt, bis die Seitenzahl ertönt, die Sie suchen. Wenn Sie den Finger vom Knopf nehmen, wird die ausgewählte Seite vorgelesen.

## Unterbrechen einer Geschichte

1. Sie können das Vorlesen unterbrechen, indem Sie den Start/Pause-Knopf drücken.
2. Wenn Sie diesen Knopf betätigen, wird die Geschichte unterbrochen und eine Melodie ertönt.
3. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Geschichte an der Stelle fortzusetzen, an welcher sie unterbrochen wurde.

## Wortklärung

1. Auf jeder Seite befindet sich ein markiertes Wort.
2. Während diese Seite vorgelesen wird, kann Ihr Kind jederzeit eine Erklärung für dieses Wort hören, indem es den Wörter-Knopf drückt.
3. Nachdem es das Wort erklärt hat, wird das **Interaktive Sprechende Bilderbuch** die Geschichte weitererzählen.

## Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke kann mit dem Lautstärkeregler leiser oder lauter gestellt werden.

## Reset/Neustart

Für den Fall, dass das **Interaktive Sprechende Bilderbuch** einmal nicht korrekt funktionieren sollte, befindet sich ein Reset-Knopf auf der Rückseite des Geräts. Wenn Sie sichergestellt haben, dass leere Batterien nicht der Grund für die Fehlfunktion sind, drehen Sie bitte das Gerät um und drücken Sie mit Hilfe eines Bleistiftes den Reset-Knopf.

